



SEACWATT

Astuces de pose

Calage des hourdis en rive avec des clavettes

Découper le hourdis



21.03.2018

Mettre en place le hourdis plaqué contre le mur



21.03.2018

Positionner la clavette



21.03.2018

Enfoncer la clavette dans le hourdis
polystyrène en laissant sur le mur de 2 à 4 cm



21.03.2018

Mettre les Stoptherm EP si nécessaire



21.03.2018

Zoom sur la clavette



21.03.2018

Couler la dalle de compression



21.03.2018

Plancher terminé



21.03.2018




SEAC
une équipe en béton un moral d'acier



21.03.2018

NOUS CONTACTER

**Pour plus d'information
visitez notre site internet**



<http://www.seac-gf.fr/>



47 boulevard de Suisse - CS 52158 -31021 TOULOUSE CEDEX 2
Tél : 05 34 40 90 00 Fax : 05 34 40 90 01